



Procédure VPN (Windows)

Objectif

Mettre en place une connexion VPN sécurisée sous Windows pour accéder à un réseau distant.

Prérequis

-  Windows 10 / 11
-  Informations VPN (serveur, login, mot de passe)
-  Droits administrateur

Configuration du VPN

- ▶ Étapes à suivre
 - Aller dans Paramètres > Réseau et Internet > VPN
 - Cliquer sur Ajouter une connexion VPN
 - Remplir les champs :
 - Fournisseur VPN : Windows (intégré)
 - Nom de la connexion : VPN-Entreprise
 - Nom ou adresse du serveur : (fourni)
 - Type de VPN : IKEv2
 - Type d'authentification : Nom d'utilisateur et mot de passe
 - Cliquer sur Enregistrer

Sécurisation (Registre)

- ▶ Configuration du registre
 - △ À manipuler avec précaution
 - Chemin :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

Créer les valeurs :

- NegotiateDH2048_AES256 = 2
- DisableIKNameEkuCheck = 1



Configuration avancée (PowerShell)

► Script de sécurisation

```
Set-VpnConnectionIPsecConfiguration-ConnectionName"LYS" `
-AuthenticationTransformConstantsSHA256128 `
-CipherTransformConstantsAES256 `
-DHGroupGroup14 `
-EncryptionMethodAES256 `
-IntegrityCheckMethodSHA256 `
-PFSgroupPFS2048 `
-Force
```



Renforce :

- Chiffrement AES256
- Authentification SHA256
- Échange de clés sécurisé



Route réseau

► Ajouter une route

```
Add-VpnConnectionRoute-ConnectionName"ATI"-DestinationPrefix192.168.1.0/24
```

Permet d'accéder à un sous-réseau spécifique



Désactiver le Split Tunneling

► Désactiver

```
Set-VpnConnection-Name"connectionName"-SplitTunneling$False
```

 Tout le trafic passe par le VPN

Résultat

 VPN opérationnel et sécurisé

-  Chiffrement : AES256
-  Authentification : SHA256
-  Accès réseau distant OK
-  Tunnel complet activé